

CE SCHEMA EST LARGEMENT INSPIRE DE LA "DATASHEET DU AD8307"



**Si vous souhaitez étendre cette plage vers le bas, (vous perdrez d'autant vers le haut),**

<https://f-10255.pagesperso-orange.fr/accessories/preampli/preampli.htm>

d'etalonnage à l'entree du preampli.

Pour le preampli vous pouvez essayer aussi avec les kits de SV1AFN.

**CE S-METRE EST UTILISABLE:**

- SOIT AVEC LE RECEPTEUR 80-40**

(C=39pF si version notice recepteur 80-40 superieur ou égal a V:1-56)

EN INJECTANT SUR L'ENTREE ANTENNE UN SIGNAL DE -73dbm, ET REPERER CE POINT (S9) SUR LE GALVANOMETRE, PUIS PROCEDER DE FACON SIMILAIRE POUR TOUT LES POINTS DU S-METRE

afin de ramener l'impedance d'entree antenne à 50ohm